


FM3 + FC12 = OMG15!



INTRODUCTION

"**OMG15**" (ainsi nommé à partir d'une expression dans un commentaire sur le forum de Fractal Audio) est un ensemble de layouts personnalisés pour le **FM3 de Fractal Audio** créées pour être utilisées avec un pédalier de contrôle **FC-12 de Fractal Audio**. Il est conçu sur le modèle de l'OMG9, qui combine un FM3 et un FC-6. Dans cette configuration, un seul câble XLR/FASLINK™ interconnecte les deux unités pour une communication bidirectionnelle, et alimente également le FC-12 sans adaptateur secteur. Les switches externes et les pédales d'expression, comme les EV-1 ou EV-2 de Fractal Audio, peuvent être connectés comme d'habitude.

Une fois que les layouts OMG15 sont chargés sur le FM3, l'unité reste "parquée" sur une layout spéciale qui vous permet de changer les fonctions du FC-12. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le switch gauche du FM3, le FC-12 passe en "Mode Presets". Lorsque vous appuyez sur le switch central, le FC-12 passe en "Mode Scènes" et ainsi de suite. Le "Menu Layout Master" n'est plus utilisé une fois que OMG15 est chargé. L'OMG15 fournit tout ce dont la plupart des musiciens ont besoin, et bien sûr, tous les paramètres peuvent être modifiés ou personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

Quoique très puissant, l'OMG15 est absolument simple à utiliser. Il n'y a pratiquement pas de fonctions "appuyer et maintenir", il y a donc moins de choses à retenir, et les changements de son se produisent à la "pression" de l'interrupteur, assurant un timing musical parfait. L'utilisation de la couleur permet de moins lire le libellé. Vous ne pouvez même pas vous tromper en entrant dans une layout non utilisée. En d'autres termes, il s'agit d'un dispositif pour ceux qui ne veulent pas réfléchir !

Ce bref guide couvre l'installation et la manière d'utiliser les layouts OMG15.

INSTALLATION AUTOMATIQUE

Sur le FM3, sélectionnez **SETUP : FC Controllers : Reset : Load FM3+FC12 ("OMG15")**. Redémarrez le FM3 pour charger les layouts de démarrage par défaut correctes.

INSTALLATION MANUELLE ET CONFIGURATION

L'installation manuelle nécessite le FM3-Edit ainsi que quelques modifications du SETUP sur le FM3. Si vous n'avez jamais utilisé le FM3-Edit, téléchargez-le gratuitement à l'adresse suivante : <https://www.fractalaudio.com/fm3-edit/>.

CONSEIL : Si vous avez effectué d'importantes personnalisations de vos layouts du FM3, sauvegardez-les d'abord !

Pour installer les layouts OMG15, effectuez d'abord les changements de configuration suivants :

1. Sur le FM3, ouvrez **SETUP : FC Controllers : Devices** et réglez la **STARTUP LAYOUT** pour le **FM3** sur "8" et la **STARTUP LAYOUT** pour le **FC#1** sur "1".
2. Sur le FM3, ouvrez **SETUP : FC Controllers : Config** et faites ce qui suit :
 - Changez **Bank Size** (taille de la banque) à "10"
 - Assurez-vous que **FC-6/FC-12 Compatibility Mode** est réglé sur "OFF".
3. Facultatif, recommandé : réglez **FC Master Layout Switch Combo** sur "OFF".
4. Lancez le **FM3-Edit** et appuyez sur le bouton **FC Controllers** (illustré ci-dessous).
5. Utilisez la fonction **"Import All Layouts"** (illustrée ci-dessous) pour charger le fichier **"all- layouts-OMG15.fclayout"** (inclus dans le fichier zip avec ce manuel).
6. L'installation est maintenant terminée ! Veuillez redémarrer le FM3.



DÉSINSTALLATION


Si vous souhaitez rétablir les layouts d'usine par défaut, vous pouvez utiliser l'utilitaire qui se trouve dans le FM3 dans **SETUP : FC Controllers : Reset : Factory Default**.

Ensuite, rétablissez manuellement les réglages que vous avez modifiés aux étapes 3 et 4 (ci-dessus).

UTILISER OMG15

LES SWITCHS SUR LE FM3


Dans OMG15, les switchs du FM3 ne changent **que** ce que fait le FC-12.
Le Menu Layout Master n'est pas utilisé.



La layout du Looper comprend également 5 emplacements pour des switchs Per-Preset.


FC-12 en MODE PRESETS

Le Mode Presets vous permet de sélectionner des presets et de changer de banque de presets.




FC-12 EN MODE SCENE

Le mode Scenes permet de sélectionner des scènes. Des switches supplémentaires contrôlent le Tap Tempo et le Tuner.



FC-12 EN MODE EFFECTS

Le mode Effets permet d'activer et de désactiver les effets.



FC-12 EN MODE LOOPER

N'oubliez pas que le bloc Looper doit être présent dans votre preset afin de pouvoir être utilisé. Les switches non affectés à une fonction du Looper sont utilisés comme switch Per Preset.

